

Самодельный кофейный столик

Written by Administrator


Monday, 02 April 2012 18:47 - Last Updated Thursday, 10 January 2019 13:41



Керамические плитки — отличный материал для крышки **самодельного столика**. А в сочетании с деревом с помощью керамической плитки можно создать бесконечное количество варианта оформления столика, подходящих к интерьеру. Керамические плитки обеспечивают долговечность поверхности крышки кофейного столика.

Особенностью этого столика является то, что подстолье собрано на шипах и пазах, которые сформированы на циркулярке, Конструкция и схема сборки столика показаны на рисунке.

Материалом для столика может послужить сухая, строганная древесина, например сосновые 20-мм доски и 20-мм фанера (для основания столешницы).



ОСНОВАНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ Размеры столика, в том числе и основания столешницы, выбраны исходя из размеров керамической плитки — 200х200 мм. Квадратное основание изготовлено из 20-мм фанеры и имеет размеры 853х853 мм. На основание

Самодельный кофейный столик

Written by Administrator

Monday, 02 April 2012 18:47 - Last Updated Thursday, 10 January 2019 13:41

укладывается 16 керамических плиток с 3-мм швами, а по краям основания остаётся по 22 мм для крепления обрамления столешницы и на шов между обрамлением и крайними плитками.

ОБРАМЛЕНИЕ Обрамлением служит деревянная рамка, прикреплённая по периметру основания столешницы. Детали рамки выкроены из склеенных 20 мм досок и имеют продольный паз сечением 20x20 мм. Нижнее стороны деталей рамки с вышних сторон скошены за счёт фаски. Концы деталей занижены «на ус».

НОЖКИ Заготовки ножки столика склеены из отдельных досок толщиной 20 мм. Ножки внизу заужены с внутренних сторон. Чтобы не запутаться со сторонами при изготовлении ножек, следует предварительно отмаркировать их. Клеевые швы на всех ножках должны смотреть в одну сторону. Для крепления царг с внутренней стороны каждой ножки выпилено по два паза шириной 6 мм. На двух внешних сторонах ножек выбраны фальцы 12*10 мм. После зауживания нижних концов ножек ребра ножек скруглены.

ЦАРГИ Ножки столика соединены царгами с шипами на концах. Чтобы определить длину царг, надо учесть не только размеры фанерного основания, насколько оно перекрывает ножки, но и размеры самих ножек. На концах царг выпилены и подогнаны шипы к пазам на ножках.

СБОРКА ПОДСТОЛЬЯ Сборку столика сначала ведут насухо, проверяя правильность соединения деталей и при необходимости подгоняя их. Свес сцентрированного фанерного основания относительно подстоля должен быть со всех сторон равен 20 мм.

Чтобы собрать подстоле, сначала надо склеить две подборки — одну царгу и две ножки. Чтобы прижимающее усилие при склеивании проходило посередине соединения, между ножкой и струбциной вставляют шкант. Затем между подборками приклеивают последние две царги, при стягивании струбцинами измеряют диагонали между ножками для проверки прямоугольности.

СБОРКА СТОЛИКА После крепления шурупами к подстолю фанерного основания остаётся добавить рамку. Чтобы определить положение отверстия для шурупов крепления к царгам, надо положить и зафиксировать фанерное основание на подстоле с одинаковым свесом по периметру. Затем карандашом провести линию, соответствующую оси царги. В данном случае эта линия оказалась на расстоянии 28 мм от кромки фанеры. Потом на нанесенной линии сверлят направляющие отверстия для шурупов, зенкуют их и шурупами крепят фанерное основание к подстолю. Остаётся приклеить к фанерному основанию детали рамки.

ОТДЕЛКА Проще отделать деревянные части столика до укладки плиток. Например, можно покрыть столик в три слоя блестящим полиуретановым лаком, после высыхания которого обрамление следует закрыть малярным скотчем. оформить [займ на карту сбербанка](#)


Самодельный кофейный столик

Written by Administrator

Monday, 02 April 2012 18:47 - Last Updated Thursday, 10 January 2019 13:41

УКЛАДКА ПЛИТОК Плитку укладывают на фанерное основание столешницы на специальный плиточный клей, который распределяют по поверхности зубчатым шпателем. Чтобы швы между плитками были одинаковыми, при наклейке плиток применяют пластиковые «крестики». Для заполнения швов после высыхания клея применяют затирочный состав, цвет которого следует подобрать под цвет плитки.

Процесс укладки плитки показан на фото 1-6.



1 Деревянную рамку столика перед укладкой плитки надо отделать, например, полиуретановым лаком и закрыть малярным скотчем.

2 Клей наносят прямо на фанерное основание и равномерно распределяют его по поверхности зубчатым шпателем.

3 С помощью крестообразных 3-мм пластмассовых вставок швы между плитками можно сделать одинаковыми. Вставки можно не вынимать, а заделать их затирочным раствором.

4 Когда клей застынет, с помощью резинового шпателя или терки швы затирают,

5 Пока затирочный состав окончательно не затвердел, губкой удаляют его излишки. Надо чаще прополаскивать губку в чистой воде.

6 Швы между плитками можно покрыть специальным герметизирующим составом на водной основе. Сами плитки покрывать не надо.